





設備稼働 モニターシステム

工場内の生産設備にPATLITE AirGRID を取付(取替)ることで稼働状況をリアルタイムに把握できるため、設備の異常監視や予防保全作業の効率化を実現できます。

システム構成



システムの概要

【主要機能一覧】

機能名称	機能概要
稼働モニター	予めマスタで設定した工場・棟・ライン・設備の取得情報を24時間モニタリングできます。
アンドン	予めマスタで設定した工場・棟・ラインの複数設備の正常・異常を可視化できます。
CSV出力	日報・月報用のデータをCSVに出力し、ユーザ様にてEXCEL加工ができます。
オプション機能	メール通知、表示機出力、日報/月報、 チョコ停モニタリング、WEB版(稼働モニター/アンドン)等

【取得情報(例)】


・設備異常、警告、正常運転、生産数、段取時間 など ※設備の規格により、取得可能な情報は変わります。

【導入メリット】

- ・ 設備の稼働時間を管理することで、予防保全を実現できます。
- ・日報・月報の情報をCSVダウンロードできます。
- リアルタイムに設備の状態監視が可能となりますので、スピーディな 障害対応が可能となります。

画面イメージ

【リアルタイムモニター】




【アンドン】




【WEBサーバー】※オプション



【CSVダウンロード】



【チョコ停モニタリング】 ※オプション



【日報/月報イメージ】※オプション



導入費用•動作環境

■価格

・基本ソフト 1 セット ・・・・ 別途お問合せ下さい。

・年間保守費 ・・・・・ 別途お問合せ下さい。

※信号灯の有無等、状況に応じて御見積可能です。

※1. 御見積に際しては必ず現地での事前調査を実施させて頂き測定が可能かの確認をさせて頂きます。

※2. 本PKGをインストールする為のPC本体が別途必要となります。

■動作環境

・対応OS:サーバー: Windows Server 2008 R2 SP1以上

クライアント:Windows 7 SP1以上

※. NET Framework 4.6.1 (必須)

• DB : PostgreSQL

 ・メモリ : サーバー:
 8 GB以上(推奨) クライアント:
 4 GB以上(推奨)

 ・HDD : サーバー:
 5 0 0 GB以上(推奨) クライアント:
 1 0 0 GB以上(推奨)

icomsoft

福岡支社

社

本

アイコムソフト株式会社



〒804-0053 北九州市戸畑区牧山1-1-36

Tel:093-871-8811 Fax:093-871-8814 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-17-19

安田第5生命ビル6F

Tel:092-471-2111 Fax:092-471-2114 東京支社 〒141-0022 東京都品川区東五反田4-1-4

ハニー五反田第2ビル2F Tel:03-6408-5720 Fax:03-6408-5730



DHOWA TECHNOS (THAILAND) CO., LTD.

■ FA Solution Provider ■

HEAD OFFICE

34 Soi BangnaTrad 34, Debaratna Road, Bangna Tai Sub-District, Bangna District, Bangkok 10260. Thailand.

Tel.+66-(0)2-541-5410-12 Fax.+66-(0)2-541-5413 E-mail :sales@dhowa-technos.co.th